



NONSYNC MIXER MIKROFON MIXER

VLL NONSYNCMIXER bruges til at mikse andre signaler end filmlyd ind over lydanlægget. Den placeres fx i lydracket og tilsluttes lydprocessoren.

En af mulighederne er at tale ind over filmlyden via en mikrofon.

Når mikrofonindgangen aktiveres med den medfølgende håndholdte miniafbryder dæmpes centerhøjtalernes filmlyd til et justerbart niveau, og lyden fra mikrofonen mikses ind på et ligeledes justerbart niveau.

Denne funktion er særdeles anvendelig i forbindelse med forevisning af udenlandske film for børn eller andre der ikke kan læse underteksterne. Teksten kan hermed læses højt uden at det samlede lydniveau stiger.

Der er også mulighed for at tilslutte en mikrofon i operatørrummet, således at operatøren kan orientere publikum fx ved driftstop.

Mixeren fås i to udgaver, en fuldt udbygget nonsyncmixer med mulighed for fast tilslutning af forskellige lydkilder, og en mikrofon-mixer, hvortil der kun kan tilsluttes mikrofon fra sal og fra operatørrum.

NONSYNCMIXEREN kan tilsluttes følgende:

- Mikrofon i salen med mulighed for miks af signal i centerkanalen
- Mikrofon i operatørrum med mulighed for miks af signal i centerkanalen
- CD afspiller
- AUX
- 16 MM fremviser
- Videomaskine

Formatomskifteren skifter mellem stereo og Dolby Surround.

